

Blower SB /Blower SB

Typ <i>Type</i>	Volumenstrom max. <i>Flow rate max.</i>	Druckerhöhung max. <i>Pressure increase max.</i>	Motorleistung <i>Motor rating</i>	Datenblatt Kennlinie <i>Datasheet Graphs</i>	Kennlinienübersicht techn. Beschreibung <i>Overview graphs technical description</i>	Zubehör <i>Accessories</i>	Montage- und Betriebsanleitung <i>Operating- and assembly instructions</i>	Einbau-erklärung <i>EC assembly instructions</i>
SB 80-5,5	22,5 m ³ /min	17500 Pa	5,5 kW	SB 80 .pdf	SB_TB.pdf	SB_Zub.pdf	Betriebs-und Montage-anleitung_blower_d_e	Einbauerklärung_Blower.pdf
SB 80-9	26 m ³ /min	17500 Pa	9 kW					
SB 100-7,5	30 m ³ /min	20000 Pa	7,5 kW	SB 100 .pdf				
SB 100-15	36 m ³ /min	20000 Pa	15 kW					
SB 120-15	45 m ³ /min	26500 Pa	15 kW	SB 120 .pdf				
SB 120-30	55 m ³ /min	26500 Pa	30 kW					

Änderungen vorbehalten / *Subject to modification*